
Préférences Freecad 1.0.2

freecad_preferences102.pdf

Modifier et/ou vérifier certains réglages de FreeCAD

Affichage

1. > Edition → Préférences → Affichage → Vue-3D → cocher “afficher la croix de l'axe par défaut” ; cocher “utiliser OpenGL VBO ; Anticrenelage = MSAA 8x”




Les paramètres Utiliser OpenGL VBO et Anticrénelage accélèrent l’affichage 3D mais dépendent de la carte graphique installée sur votre ordinateur et peuvent parfois planter FreeCAD, à tester... Si vous modifiez l’anticrénelage, il faudra redémarrer FreeCAD pour l’activer ;

Simplifier la liste des ateliers

1. > Edition → Préférences → Ateliers → Ateliers disponibles → Décochez : BIM, FEM, Inspection,

Matérial, F<none> , Openscad, Points, Reverse Engineering, Robot, Surface, Test Framework.



Vous pourrez les rendre disponibles à nouveau si vous en avez besoin par la suite...

From:
https://chanterie37.fr/fablab37110/ - **Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault**

Permanent link:
https://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=start:freecad:preferences&rev=1770727785

Last update: **2026/02/10 13:49**