

# Connexion serie Orangepi

connexioserie001.pdf



orangepi	Convertiseur USB
GND	GND
Uart0 RX	TX
Uart0 TX	RX

orange\_pi\_zero\_2w\_-\_wiki-orange\_pi\_serie.pdf

## Configuration de Putty SSH client

Exemple pour le port com , depend de l'OS ( Windows 10/11 ou Linux )

SSH —> Serial

- \*COM3 ou /dev/ttyUSB0

115200

8

1

None

None\*\*

Session

Serial line = COM3 ou /dev/ttyUSB0 Speed = 115200 Connection type = Serial

Vous pouvez sauvegarder la session dans :

Saved Sessions ( exemple )

Orangepi

et "Save"

Pour retrouver sa session , cliquer sur Orangepi et faire "Load"

## Utilisation de Minicom ( Connexion Serie ) sous linux

### Installation

```
sudo apt install minicom
```

### Utilisation

```
sudo minicom -D /dev/ttyUSB0
```

## Installer Minicom sous Windows 10/11

[Installer Minicom sous windows10/11](#)

From:  
<https://chanterie37.fr/fablab37110/> - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link:  
<https://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=start:rasberry:orangepi:uart&rev=1704971626>

Last update: **2024/01/11 12:13**

