ESP32 : Effacer la mémoire flash (réinitialisation d...



🐇 Raspberry ME

)

Home , ESP Tutoriels , ESP32 Tutoriels , ESP32 : Effacer la ...

ESP32: Effacer la mémoire flash (réinitialisation d'usine)

by **Thomas** 4 mars 2023, 8 h 52 min



Il s'agit d'un guide rapide montrant comment effacer la mémoire flash de l'ESP32 pour la restaurer dans son état d'origine. Cela peut être utile si vous souhaitez supprimer toutes les modifications apportées au micrologiciel ou aux paramètres de configuration ; si le système plante constamment et que vous ne pouvez pas télécharger de nouveau code ; pour effacer les données qui ne sont plus nécessaires, et d'autres applications. Nous allons utiliser un outil appelé esptool.



Installer esptool.py
 Effacement du flash ESP32
 Conclusion

Installer esptool.py

Pour effectuer une réinitialisation d'usine ESP32, nous utiliserons esptoolqui est « un utilitaire basé sur Python, open source et indépendant de la plate-forme pour communiquer avec le chargeur de démarrage ROM dans les puces Espressif ».

Pour installer esptool, vous avez besoin de Python 3.7 ou d'une version plus récente installée sur votre système. Vous pouvez télécharger et installer Python sur le lien suivant (assurez-vous de télécharger le bon package pour votre système) :

Avec Python 3 installé, ouvrez une fenêtre Terminal et installez la dernière version stable d'esptool.py avec pip :

pip install esptool

Remarque : avec certaines installations Python, cette commande peut ne pas fonctionner et vous recevrez une erreur. Si tel est le cas, essayez d'installer esptool.py avec :

- pip3 installer esptool
- python -m pip installer esptool
- pip2 installer esptool

Setuptools est également une exigence qui n'est pas disponible sur tous les systèmes par défaut. Vous pouvez l'installer avec la commande suivante :

```
pip install setuptools
```

Après l'installation, vous aurez esptool.py installé dans le répertoire des exécutables Python par défaut et vous devriez pouvoir l'exécuter avec la commande esptool. Dans votre fenêtre Terminal, exécutez la commande suivante :

python -m esptool

S'il a été installé correctement, il devrait afficher un message similaire (quel que soit votre système d'exploitation) :

Mindows PowerShell	× + ~	-		×
esptool.py v3.2 - ESP8266 ROM Bootloader Utility				
positional arguments: {load_ram,dump_mem,read_mem,write_mem,write_flash,run,image_info,make_image,e lf2image,read_mac,chip_id,flash_id,read_flash_status,write_flash_status,read_fl ash,verify_flash,erase_flash,erase_region,merge_bin,version,get_security_info} Run esptool {command} -h for additional help				
<pre>load_ram dump_mem read_mem write_flash run image_info make_image elf2image read_mac chip_id flash_id read_flash_status write_flash_status read_flash verify_flash erase_flash erase_flash</pre>	Download an image to RAM and execute Dump arbitrary memory to disk Read arbitrary memory location Read-modify-write to arbitrary memory locat Write a binary blob to flash Run application code in flash Dump headers from an application image Create an application image from binary fil Create an application image from ELF file Read MAC address from OTP ROM Read Chip ID from OTP ROM Read SPI flash manufacturer and device ID Read SPI flash status register Write SPI flash content Verify a binary blob against flash Perform Chip Erase on SPI flash Erase a region of the flash Merge multiple raw binary files into a sing	ion es	le fo	r
later version get_security_info	flashing Print esptool version Get some security-related data			
optional arguments: -h,help show this help message and exit chip {auto,esp8266,esp32,esp32s2,esp32s3beta2,esp32s3,esp32c3,esp32c6beta,e sp32h2,esp8684}, c {auto,esp8266,esp32,esp32s2,esp32s3beta2,esp32s3,esp32c3,esp p32c6beta,esp32h2,esp8684} Target chip type port PORT, -p PORT Serial port device baud BAUD, -b BAUD Serial port baud rate used when flashing/reading before {default_reset,usb_reset,no_reset_no_sync} What to do before connecting to the chip after {hard_reset,soft_reset,no_reset,stub}, -a {hard_reset,soft_r eset,no_reset,no_reset_stub} What to do after esptool.py is finished no-stub Disable launching the flasher stub, only talk to ROM bo otloader.				

ESP32 : Effacer la mémoire flash (réinitialisation d...

Effacement du flash ESP32

Suivez les étapes suivantes pour effacer le flash ESP32 :

- 1) Connectez l'ESP32 à votre ordinateur ;
- 2) Ouvrez une fenêtre Terminal sur votre ordinateur ;
- 3) Maintenez le bouton ESP32 BOOT ;



4) Copiez la commande suivante dans la fenêtre de votre terminal et appuyez sur Entrée (maintenez le bouton BOOT enfoncé).

python -m esptool --chip esp32 erase_flash

5) Lorsque le processus « Erasing » commence, vous pouvez relâcher le bouton « BOOT/FLASH ». Après quelques secondes, la mémoire flash de l'ESP32 sera effacée.



Remarque : si après le message « Connexion... » vous continuez à voir apparaître de nouveaux points, cela signifie que votre ESP32 n'est pas en mode clignotant. Vous devez répéter toutes les étapes décrites précédemment et maintenir à nouveau le bouton « BOOT/FLASH » enfoncé pour vous assurer que votre ESP32 passe en mode clignotant et termine le processus d'effacement avec succès.

Conclusion

Il s'agissait d'un guide rapide vous montrant comment effacer le flash ESP32 pour effectuer une réinitialisation d'usine. Nous espérons que ce tutoriel vous sera utile.

Si vous utilisez une carte ESP8266, vous pouvez suivre les instructions du tutoriel suivant :

Si vous souhaitez en savoir plus sur la carte ESP32 et l'IoT, assurez-vous de consulter nos ressources :

Merci d'avoir lu.

Cette vidéo vous emmène dans l'histoire de Raspberry Pi :





ESP32 : Effacer la mémoire flash (réinitialisation d...

Paramètres concernant la confidentialité et les cookies Géré par Google. Conforme au TCF de l'IAB. ID de CMP : 300