2025/10/23 13:02 1/6 ESP 32 NOW

ESP 32 NOW

ESP-NOW est un protocole d'échange de données entre ESP-32 (ou ESP8266) que l'on peut programmer avec l'IDE Arduino. C'est un protocole développé par Espressif, le fabricant des puces ESP, et qui permet d'échanger de courts paquets de données directement et simplement. Il est possible de réaliser des échanges entre plusieurs ESP dans les deux sens (émission et réception) sans intermédiaire central (sans routeur).

Le protocole ESP-NOW

Tel qu'il est décrit sur le site d'Espressif, le protocole ESP-NOW permet d'échanger des paquets sans routeur Wifi, s'approchant en cela du système utilisé par les objets connectés en 2.4Ghz (souris ou claviers sans fil, en particulier). L'appairage entre modules est nécessaire (nous verrons plus loin qu'il faut utiliser l'adresse MAC des ESP), mais une fois que cet appairage est réalisé la connexion s'effectue très rapidement, sans "handshake". Dis plus simplement, lorsque l'appairage est effectué, on peut éteindre ou redémarrer un module, la reconnexion sera automatique et immédiate.

Il est possible de réaliser un schéma où un module central envoie des informations à de nombreux autres modules (one to many), ou au contraire de nombreux modules envoient à un module central (many to one), mais aussi un réseau maillé ou chaque module peut envoyer à tous les autres. Chaque module, au sein d'un réseau, peut-être à le fois émetteur ET récepteur.

Il est possible de chiffrer les communications, et de mélanger des communications chiffrées ou non dans un même réseau. Le nombre de modules doit rester en dessous de 10 lorsque l'on utilise le chiffrement et 20 lorsque l'on échange en clair.

Il n'est possible d'échanger que 250 octets au maximum à chaque envoi. Une fonction de rappel peut être déclenchée pour confirmer la bonne réception ou l'envoi des données. Connaître l'adresse MAC

La première étape va consister à noter les adresses MAC de chaque appareil que nous voulons faire communiquer. Pour mémoire, l'adresse MAC (Media Access Control) est un identifiant unique matériel qui identifie chaque appareil sur un réseau. Chaque ESP32 possède, en sortie d'usine, une adresse MAC différente, composée de 6 octets. Il est possible de changer de manière logicielle l'adresse MAC de l'ESP, mais cela ne survit pas à un reboot, il faut donc l'inclure dans le code exécuté à chaque fois (tuto ici).

Téléverser le code suivant dans chaque ESP, et noter soigneusement le résultat qui va s'afficher dans la console.

exemple001b.ino

```
/*
Rui Santos & Sara Santos - Random Nerd Tutorials
Complete project details at
https://RandomNerdTutorials.com/get-change-esp32-esp8266-mac-address-ar
duino/
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files.
```

```
The above copyright notice and this permission notice shall be
included in all copies or substantial portions of the Software.
#include <WiFi.h>
#include <esp wifi.h>
void readMacAddress(){
  uint8 t baseMac[6];
  esp err t ret = esp wifi get mac(WIFI IF STA, baseMac);
  if (ret == ESP OK) {
    Serial.printf("%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x\n",
                  baseMac[0], baseMac[1], baseMac[2],
                  baseMac[3], baseMac[4], baseMac[5]);
  } else {
    Serial.println("Failed to read MAC address");
void setup(){
  Serial.begin(115200);
 WiFi.mode(WIFI STA);
 WiFi.STA.begin();
  Serial.print("[DEFAULT] ESP32 Board MAC Address: ");
  readMacAddress():
void loop(){
```

Cette étape manuelle permettra d'appairer facilement chaque module. Néanmoins, il est à noter qu'une méthode très astucieuse permet de se passer de cette manip préalable, et de connecter de manière automatique chaque module. Néanmoins, elle est un peu plus complexe.

L'idée est la suivante: les "récepteurs" émettent un réseau wifi dont le SSID comporte une chaîne prédéfinie (par exemple, "RECEPTION". L'émetteur scanne les réseaux Wifi environnants, et lorsqu'il détecte un SSID commençant par "RECEPTION", il en récupère l'adresse MAC, avant de créer l'appairage. C'est de cette manière que fonctionnent les deux exemples Master et Slave que l'on trouvera dans les exemples ESP32>ESP-NOW de l'IDE Arduino.

Principe de communication

Pour commencer, nous allons simplement envoyer des informations d'un ESP vers un autre. Par commodité, nous les appellerons donc "Émetteur" et "Récepteur".

2025/10/23 13:02 3/6 ESP 32 NOW

Côté émetteur:

- 1. -Initialiser ESP-NOW.
- 2. -Enregistrer une fonction de rappel, qui sera exécutée quant un message est envoyé. Cela nous permettra de vérifier la bonne transmission du message.
- 3. -On ajoute l'adresse MAC du récepteur, pour l'appairage.
- 4. -On envoie le message.

Côté récepteur:

- 1. -Initialiser ESP-NOW.
- 2. -Enregistrer une fonction de rappel, qui sera exécutée quant un message est reçu.
- 3. -Dans cette fonction de rappel, on sauve le contenu du message dans une variable pour en faire quelque chose.

À Chaque étape listée ci-dessus va correspondre une fonction spécifique à l'utilisation du protocole:

- esp now init() Initialiser ESP-NOW. Il faut initialiser le wifi avant d'initialiser ESP-NOW.
- **esp_now_add_peer()** On appelle cette fonction pour appairer un ESP, on passe son adresse MAC en argument.
- esp_now_send() Envoie des données avec ESP-NOW.
- **esp_now_register_send_cb()** Enregistre une fonction de rappel qui sera déclenchée lorsque l'on envoie des données.
- **esp_now_register_rcv_cb()** Enregistre une fonction de rappel qui sera déclenchée lorsque l'on reçoit des données.

Code de l'émetteur

Ci-dessous, le code commenté:

emetteur001.ino

```
/*
   Rui Santos & Sara Santos - Random Nerd Tutorials
   Complete project details at
https://RandomNerdTutorials.com/esp-now-esp32-arduino-ide/
   Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files.
   The above copyright notice and this permission notice shall be
included in all copies or substantial portions of the Software.
*/
#include <esp_now.h>
#include <WiFi.h>

// REPLACE WITH YOUR RECEIVER MAC Address
uint8_t broadcastAddress[] = {0x58, 0xbf, 0x25, 0x14, 0x24, 0x34};

// Structure example to send data
// Must match the receiver structure
```

```
typedef struct struct message {
  char a[32];
  int b;
  float c;
  bool d:
} struct_message;
// Create a struct message called myData
struct message myData;
esp now peer info t peerInfo;
// callback when data is sent
void OnDataSent(const uint8 t *mac addr, esp now send status t status)
  Serial.print("\r\nLast Packet Send Status:\t");
  Serial.println(status == ESP_NOW_SEND_SUCCESS ? "Delivery Success" :
"Delivery Fail");
void setup() {
 // Init Serial Monitor
 Serial.begin(115200);
 // Set device as a Wi-Fi Station
 WiFi.mode(WIFI STA);
  // Init ESP-NOW
 if (esp now init() != ESP OK) {
    Serial.println("Error initializing ESP-NOW");
    return;
  }
 // Once ESPNow is successfully Init, we will register for Send CB to
 // get the status of Trasnmitted packet
 esp_now_register_send_cb(OnDataSent);
 // Register peer
  memcpy(peerInfo.peer addr, broadcastAddress, 6);
  peerInfo.channel = 0;
  peerInfo.encrypt = false;
 // Add peer
 if (esp_now_add_peer(&peerInfo) != ESP_OK){
    Serial.println("Failed to add peer");
    return;
 }
void loop() {
```

2025/10/23 13:02 5/6 ESP 32 NOW

```
// Set values to send
  strcpy(myData.a, "THIS IS A CHAR");
  myData.b = random(1,20);
  myData.c = 1.2;
 myData.d = false;
  Serial.println(myData.b);
  Serial.println(myData.c);
  Serial.println(myData.d);
 // Send message via ESP-NOW
  esp err t result = esp now send(broadcastAddress, (uint8 t *)
&myData, sizeof(myData));
  if (result == ESP 0K) {
    Serial.println("Sent with success");
  }
  else {
    Serial.println("Error sending the data");
  delay(10000);// envoie des données toutes les 10 secondes
```

Code du récepteur

Voici le code du récepteur, commenté en détail:

recepteur001.ino

```
// Inclure les librairies
#include <esp now.h>
#include <WiFi.h>
// La variable qui sera envoyée au récepteur (nous générerons une
valeur aléatoire pour l'exemple)
float maValeurRecue:
// La fonction de rappel qui nous assurera de la bonne livraison du
message
void quand donnees Recues(const uint8 t * mac, const uint8 t
*data reception, int taille) {
  memcpy(&maValeurRecue, data reception, sizeof(maValeurRecue));
  Serial.print("Bytes received: ");
  Serial.println(taille);
  Serial.print("valeur reçue: ");
  Serial.println(maValeurRecue);
  Serial.println();
```

```
void setup() {
    // On initie la comm série à 115200 Bauds
    Serial.begin(115200);

    // On démarre le Wifi en mode Station
    WiFi.mode(WIFI_STA);

    // Puis on initialise ESP-NOW
    if (esp_now_init() != ESP_OK) {
        Serial.println("Erreur d'initialisation ESP-NOW");
        return;
    }

    // Si ESP-NOW a correctement démarré, il est temps d'enregistrer la fonction de rappel:
        esp_now_register_recv_cb(quand_donnees_Recues);
}

void loop() {
}
```

Tester et aller plus loin

Lorsque vous regarderez les console série des deux ESP, vous constaterez que les messages sont bien expédiés, bien reçus et leur contenu correctement interprété côté récepteur. Les différentes sources trouvées sur le net parlent d'une portée en extérieur supérieur à 200 mètres, avec les deux antennes pointant l'une vers l'autre. À tester, les essais réalisés autour de notre projet de compteur ont plutôt été concluants jusqu'à 100 mètres environ.

Nous vous renvoyons aux exemples disponibles dans la bibliothèque Arduino pour aller plus loin!

arduino-esp:esp-now_programmes.zip

From:

http://chanterie37.fr/fablab37110/ - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link:

http://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=start:arduino:esp32:now&rev=1730908549

Last update: 2024/11/06 16:55

