

Le programme

Etude Décembre 2020 - Thierry Picquart -

- [pour contacter Thierry Picquart](#)

La programmation est faite avec l'**IDE Arduino** sur un PC raccordé en USB sur l'**ESP32**. J'ai donc découvert l'**ESP32**, l'**IDE Arduino** et le langage C dans le cadre de ce projet. Dans cette page, je vous présente les codes fonctionnels par thème. Ces différents codes seront ensuite concaténés et organisés dans le programme final. Certains thèmes sont simples à traiter car bien documentés, d'autres ont été complexes du fait de manque d'informations ou de codes non fonctionnels.

La température

Une résistance de **4,7kOhms** entre le Plus et la broche data branchée sur **GPIO 4**

[Lecture de la température 18DB20](#)

```
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>

const int oneWireBus = 4;    //GPIO 4

OneWire oneWire(oneWireBus);
DallasTemperature sensors(&oneWire);

void setup(){
  sensors.begin();
}

void loop () {
  sensors.requestTemperatures();
  float temperatureC = sensors.getTempCByIndex(0);
}
```

L'humidité

Le **DHT11** est branché au + et au moins. La patte data sur la broche **GPIO 14** Une résistance de pullup de **10kOhms** entre data et +

[Lecture de l'humidité DHT11](#)

```
#include <DHT.h>

#define DHTPIN 14    // Branchement sur GPIO 14
```

```
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup () {
dht.begin();
}
void loop() {
float h = dht.readHumidity(); //humidité
float t = dht.readTemperature();//température
}
```

La balance

Le module **HX711** est connecté au + et au -, ainsi qu'aux broches 5 et 2 de l'**ESP32**. Il y a 2 paramètres à positionner: la **Calibration** et la **Tare** Chaque montage avec 4 pesons à besoin d'être calibré. Vous trouverez la méthodologie simple sur le net. Le principe étant de noter le poids à vide, de peser un poids connu, de diviser pour trouver le coefficient multiplicateur "**scale**". La tare n'est pas obligatoire dans mon projet car c'est la variation de poids qui m'intéresse, mais vous pouvez la renseigner.

Lecture du poids HX711

```
#include "HX711.h"
const int broche_DT = 5;
const int broche_SCK = 2;
HX711 balance;
void setup(){
    balance.begin(broche_DT, broche_SCK);
    balance.set_scale(**11.7**); //calibration: le paramètre dépend de
votre cellule de charge.
    balance.tare(); //ajustement du zéro
}
void loop(){
balance.get_units(10); //lecture du poids en grammes
}
```

Le mode Veille

Le mode veille est déclenché par esp_deep_sleep_start L'ESP est réveillé par son RTC et redémarre **Attention**, la loop n'est jamais exécutée, il faudra donc organiser notre programme final en conséquence.

Mise en veille

```
#define uS_TO_S_FACTOR 1000000 /* Conversion factor de micro seconds
en secondes
#define TIME_TO_SLEEP 5 /* Temps de veille de l'ESP32 (en
secondes)
void setup(){
esp_sleep_enable_timer_wakeup(TIME_TO_SLEEP * uS_TO_S_FACTOR);
esp_deep_sleep_start(); // démarrage de la veille
}
void loop(){
// La loop n'est jamais exécuté, il faut mettre le code dans le setup
}
```

ESP-NOW

Les données seront transmises à l'**ESP32 maître** par le protocole **ESP-NOW**.

Il faut connaître l'adresse MAC du maître

ESP-NOW récupération adresse MAC du maître

```
#include <WiFi.h>
void setup(){
Serial.begin(115200);
Serial.print("ESP Board MAC Address: ");
Serial.println(WiFi.macAddress());
}
```

Principes du code. Dans cet exemple la structure des données n'étant pas encore définies définitivement, le code sera adapté.

ESP-NOW coté Esclave

```
#include <esp_now.h>
#include <WiFi.h>

uint8_t broadcastAddress[] = {0x30, 0xAE, 0xA4, 0xDF, 0x5A, 0x54}; //
Adresse MAC du maître

typedef struct struct_message { //structure de la table des données à
envoyer (définition)
char a[32];
int b;
float c;
String d;
bool e;
} struct_message;
```

```
struct_message myData; //création de la table

// callback Résultat de l'envoi
void OnDataSent(const uint8_t *mac_addr, esp_now_send_status_t status)
{
  Serial.print("\r\nLast Packet Send Status:\t");
  Serial.println(status == ESP_NOW_SEND_SUCCESS ? "Delivery Success" :
"Delivery Fail");
}

void setup(){
  // Init Serial Monitor
  Serial.begin(115200);
  delay(2000);

  WiFi.mode(WIFI_STA); // Mode Wifi Station

  if (esp_now_init() != ESP_OK) { // initialisation
ESP-NOW
    Serial.println("Error initializing ESP-NOW");
    return;
  }
  esp_now_register_send_cb(OnDataSent); //redirection quand
réception

  // Register peer
  esp_now_peer_info_t peerInfo;
  memcpy(peerInfo.peer_addr, broadcastAddress, 6);
  peerInfo.channel = 0;
  peerInfo.encrypt = false;

  // Add peer
  if (esp_now_add_peer(&peerInfo) != ESP_OK){
    Serial.println("Failed to add peer");
    return;
  }
}

void loop (){
  //préparation des données
  esp_err_t result = esp_now_send(broadcastAddress, (uint8_t *)
&myData, sizeof(myData)); // envoi des données
}
```

Code Ruche V01

Code ruche version 1:

1. mesure des capteurs
2. envoi des données au maître
3. paramétrage en dur

Ce code est opérationnel mais nécessite un téléversement avec les paramètres différents par ruche. (décembre 2020)

Menu

```
#include <esp_now.h>
#include <WiFi.h>
#include <HX711.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <DHT.h>

// REPLACE WITH THE RECEIVER S MAC Address
uint8_t broadcastAddress[] = {0x30, 0xAE, 0xA4, 0xDF, 0x5A, 0x54};

const int broche_DT = 5;
const int broche_SCK = 2;
// GPIO where the DS18B20 is connected to
const int oneWireBus = 4;
#define DHTPIN 14 // Digital pin connected to the DHT sensor
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11

#define uS_TO_S_FACTOR 1000000 /* Conversion factor for micro seconds
to seconds */
#define TIME_TO_SLEEP 900 /* Time ESP32 will go to sleep (in
seconds) */

// Structure example to send data
// Must match the receiver structure
typedef struct struct_message {
    char a[32];
    int ID;
    float Poids;
    float Temp1;
    float Temp2;
    float Humidite;
} struct_message;

// Create a struct_message called myData
struct_message myData;

HX711 balance;
```

```
// callback when data is sent
void OnDataSent(const uint8_t *mac_addr, esp_now_send_status_t status)
{
    Serial.print("\r\nLast Packet Send Status:\t");
    Serial.println(status == ESP_NOW_SEND_SUCCESS ? "Delivery Success" :
"Delivery Fail");
}

// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices
OneWire oneWire(oneWireBus);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature sensor
DallasTemperature sensors(&oneWire);

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {

    // Init Serial Monitor
    Serial.begin(115200);
    delay(2000);
    // Set device as a Wi-Fi Station
    WiFi.mode(WIFI_STA);
    Serial.println("Slave");
    // Init ESP-NOW
    if (esp_now_init() != ESP_OK) {
        Serial.println("Error initializing ESP-NOW");
        return;
    }

    // Once ESPNow is successfully Init, we will register for Send CB to
    // get the status of Trasnmitted packet
    esp_now_register_send_cb(OnDataSent);

    // Register peer
    esp_now_peer_info_t peerInfo;
    memcpy(peerInfo.peer_addr, broadcastAddress, 6);
    peerInfo.channel = 0;
    peerInfo.encrypt = false;

    // Add peer
    if (esp_now_add_peer(&peerInfo) != ESP_OK){
        Serial.println("Failed to add peer");
        return;
    }
    Serial.println("Initialisation de la balance...");
    balance.begin(broche_DT, broche_SCK);
    while (!balance.is_ready())
    {
        ;
    }
}
```

```
}
  balance.set_scale(11.7); //calibration: le paramètre dépend de votre
  cellule de charge.
  balance.tare(); //ajustement du zéro
  Serial.println("La balance est prete!");

  // Start the DS18B20 sensor
  sensors.begin();
  dht.begin();
  delay(1000);
  esp_sleep_enable_timer_wakeup(TIME_TO_SLEEP * uS_TO_S_FACTOR);

  delay(2000);
  sensors.requestTemperatures();
  // Set values to send

  strcpy(myData.a, "Ruche 1");
  myData.ID = 1;
  myData.Poids=balance.get_units(10);
  myData.Temp1 = sensors.getTempCByIndex(0);
  myData.Temp2 = dht.readTemperature();
  myData.Humidite = dht.readHumidity();

  Serial.println(myData.Humidite);

  // Send message via ESP-NOW
  esp_err_t result = esp_now_send(broadcastAddress, (uint8_t *)
&myData, sizeof(myData));

  if (result == ESP_OK) {
    Serial.println("Sent with success");
  }
  else {
    Serial.println("Error sending the data");
  }

//Serial.println("Configured all RTC Peripherals to be powered down in
sleep");
esp_deep_sleep_start();
}

void loop() {

}
```

Paramétrage

Le paramétrage de l'ESP32 se fera par bluetooth en mode ligne. Il sera possible de paramétrer:

Menu

```
>-----  
Bonjour HappyCulteur  
>-----  
>Commandes :  
>nom XXXXXX sans espaces et 16 max  
>id XX  
>mac XX XX XX XX XX XX  
>calibrage  
>tare  
>data lecture de toutes les valeurs  
>eeprom tableau eeprom  
>-----
```

Bluetooth

Démarrage du bluetooth en mode liaison série avec le nom que vous souhaitez vous devrez appairer ce nom dans le menu bluetooth de votre smartphone et télécharger une application bluetooth serial Attention, cela ne fonctionne pas avec les iPhone et iPad. il faut donc aller au rucher avec un smartphone ou une tablette android.

Bluetooth

```
#include "BluetoothSerial.h"  
BluetoothSerial SerialBT; //initialisation du bluetooth en serial  
SerialBT.begin("CONFIGRUCHE"); //Bluetooth device name // mettre un  
nom  
  
SerialBT.write // pour envoyer des caractères  
SerialBT.read // pour lire des caractères
```

Organisation du code

A ce stade, le code devient compliqué et long ce qui est peu ergonomique au niveau de l'IDE Arduino J'ai donc décidé d'utiliser les onglets afin de saucissonner et d'organiser le code

Du coup je vais ajouter:

- Un onglet de documentation du code en mode commentaire
- Un onglet pour les variables
- Un onglet pour le gros morceau Commander
- Un onglet pour les releases notes

J'ai mis dans l'onglet variables.h toutes les variables du projet (18DB20, DHT11, la balance, l'Eeprom, etc.) et je fais un #include "variables.h" dans l'onglet principal qui contiendra finalement que le void setup() et le void loop() vide (à cause du sleep.



```
/*
 * RucheMenuV01
 */
#include <Commander.h>
Commander cmd; //laisser ici
#include "Variables.h"
#include <EEPROM.h>
#define EEPROM_SIZE 512
```

Commander

Pour faciliter la composition des menus en mode texte pour avoir un paramétrage simple et efficace, j'ai choisi "**Commander**". [Lien vers le Wiki Commander](#) Au niveau du code, on a le code principale de notre projet dans lequel on configure Commander sur une liaison série ou bluetooth série. Les menus et les commandes se font dans l'onglet Commander. Il faudra donc adapter cet onglet pour notre besoin

Commander

```
#include <Commander.h> // la librairie
Commander cmd; // initialisation
void setup(){
  initialiseCommander(); // dans l_onglet commander: initialisation de
  Commander en mode serial ou BTserial
}
void loop(){
  cmd.update();
}
```

Utilisation de l'EEPROM

Dans cette fenêtre vous trouverez les codes nécessaires et qui fonctionnent pour un ESP32. il y a beaucoup d'informations sur internet qui ne fonctionnent pas pour un ESP32.

utilisation EEPROM

```
#include <EEPROM.h> // librairie
#define EEPROM_SIZE 512 // taille de l_eeeprom
souhaitée

char read_eeeprom[21];
EEPROM.get(adNomRuche, read_eeeprom); //lecture d_une chaine de 21
caractères à partir de l_adresse adNomRuche depuis l_EEPROM

EEPROM.writeString(adNomRuche, myStr); //écriture d_une chaine de
caractère à l_adresse adNomRuche dans l_EEPROM
EEPROM.commit(); // appliquer l_écriture

byte read_eeeprom;
EEPROM.get(adIDRuche, read_eeeprom); //lecture d_un octet à
l_adresse adID depuis l_EEPROM

EEPROM.put(adIDRuche, myStr.toInt()); //écriture d_un octet à
l_adresse adID dans l_EEPROM
EEPROM.commit(); // appliquer l_écriture
```

Dans les codes suivants les procédures sont appelées par Commander, Elles utilisent quelques variables dans variables.h

lecture tableau de l'EEPROM

```
bool eeepromHandler(Commander &Cmdr){ //
affichage eeeprom
byte read_eeeprom;
adresse = 0 ;
ligne =0;
compt = 0;
compt1 = 19 ;

Cmdr.println(" ");
Cmdr.print(" ");
// Preparation du comptage des colonnes de 0 a 9
for ( compt =0; compt <= 9 ; compt++)
{
Cmdr.print(" ");
Cmdr.print(compt);
Cmdr.print(" ");
}
// Preparation du comptage des colonnes de 10 a 20
for ( compt = 10 ; compt <= 19 ; compt++)
{
Cmdr.print(" ");
```

```
    Cmdr.print(compt);
    Cmdr.print(" ");
}
// Position du numero 0
Cmdr.println("");
Cmdr.print(" ");
Cmdr.print(adresse);
Cmdr.print(" ");

for ( adresse =0; adresse <= 511 ; adresse++)
{
    // commence à lire le premier octet (adresse 0) de la mémoire
    EEPROM
    // conversion au format int pour affichage valeur numérique

    EEPROM.get(adresse,read_eeprom);
    if (read_eeprom < 10) {
        Cmdr.print(" ");
        Cmdr.print(read_eeprom);
    }
    else if (read_eeprom < 100) {
        Cmdr.print(" ");
        Cmdr.print(read_eeprom);
    }
    else {
        Cmdr.print(read_eeprom);
    }

    Cmdr.print(" ");
    delay (5);
    if (( adresse == compt1)&(adresse <= 99))
    {
        Cmdr.println("");
        Cmdr.print(" ");
        Cmdr.print(adresse);
        Cmdr.print(" ");
        compt1 =compt1+20 ;
    }
    // affichage des adresses au-dessus de 99
    else if (adresse == compt1)
    {
        Cmdr.println("");
        Cmdr.print(" ");
        Cmdr.print(adresse);
        Cmdr.print(" ");
        compt1 =compt1+20 ;
    }
}
```

```
Cmdr.println(" ");  
  
return 0;  
}
```

Ce code permet de vérifier que ce que l'on met en EEPROM est bien dedans et sous le bon format souhaité. Le résultat:

Lecture tableau de l'EEPROM

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
16	17	18	19														
	0	108	97	98	101	108	108	101	114	117	99	104	101	0	106	100	107
1	14	0	0														
	19	0	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	255														
	39	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	255														
	59	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	255														
	79	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	255														
	99	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	255														
	119	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	255														
	139	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	255														
	159	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	255														
	179	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	255														
	199	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	255														
	219	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	255														
	239	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	255														
	259	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	255														
	279	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	255														
	299	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	255														
	319	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	255														
	339	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	255														
	359	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255

```

255 255 255 255
 379 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
255 255 255 255
 399 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
255 255 255 255
 419 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
255 255 255 255
 439 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
255 255 255 255
 459 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
255 255 255 255
 479 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
255 255 255 255
 499 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

```

Ecriture du nom de la ruche

```

bool nomHandler(Commander &Cmdr){
//Changement du nom

String myStr = "";
char read_eeprom[21];
//byte read_eeprom;
  Cmdr.println(">----- ");
  Cmdr.println(">  Changement nom ");
  EEPROM.get(adNomRuche, read_eeprom);
  Cmdr.print(">  ancien nom : ");
  Cmdr.println(read_eeprom);
  // Cmdr.print("  Longueur : ");
  // Cmdr.println(read_eeprom.length());
  Cmdr.println(">----- ");

  cmd.getString(myStr);
  Cmdr.print(">nom reçu : ");
  Cmdr.println(myStr);

  //On clique en EEPROM
  EEPROM.writeString(adNomRuche, myStr);
  EEPROM.commit();
  Cmdr.println(">Enregistré ");
  Cmdr.println(">----- ");
  Cmdr.println("");
  return 0;
}

```

Ecriture de l'ID de la ruche

```

bool IdHandler(Commander &Cmdr){ //Changement ID
String myStr = "";

```

```
byte read_eeprom;
Cmdr.println(">----- ");
Cmdr.println(">  Changement ID ");
EEPROM.get(adIDRuche, read_eeprom);
Cmdr.print(">  ancien ID : ");
Cmdr.println(read_eeprom);
Cmdr.println(">----- ");
;
cmd.getString(myStr);
Cmdr.print(">Id reçu: ");
Cmdr.println(myStr);

//On claque en EEPROM
EEPROM.put(adIDRuche, myStr.toInt());
EEPROM.commit();
Cmdr.println(">Enregistré ");

Cmdr.println(">----- ");
Cmdr.println("");
return 0;
}
```

Pour la MacAdress, c'est plus compliqué. on la rentre en Hexadécimal du genre FF et il faut convertir en octet pour rentrer dans l'EEPROM

Conversion Caractères HEX en octet

```
String myStr="";
cmd.getString(myStr);
cmd.println(myStr);
char paramChar[myStr.length()+1];
myStr.toCharArray(paramChar, myStr.length()+1);
int val = (int)strtol(paramChar, NULL, 16);
```

la programmation se fera comme cela: mac 30 40 50 AF EF FF (valeurs en hexa)

Ecriture de l'adresse Mac du maitre dans l'EEPROM

```
String myStr="";
cmd.getString(myStr); // MAC1
char paramChar[myStr.length()+1];
myStr.toCharArray(paramChar, myStr.length()+1);
int val = (int)strtol(paramChar, NULL, 16);
EEPROM.put(adMac, val);
EEPROM.commit();
Cmdr.print(val);
cmd.getString(myStr); //Next MAC2
```

```
paramChar[myStr.length()+1];
myStr.toCharArray(paramChar,myStr.length()+1);
val = (int)strtol(paramChar,NULL,16);
EEPROM.put(adMac+1, val);
Cmdr.print(" ");
Cmdr.print(val);
cmd.getString(myStr); //Next MAC3
paramChar[myStr.length()+1];
myStr.toCharArray(paramChar,myStr.length()+1);
val = (int)strtol(paramChar,NULL,16);
EEPROM.put(adMac+2, val);
Cmdr.print(" ");
Cmdr.print(val);
cmd.getString(myStr); //Next MAC4
paramChar[myStr.length()+1];
myStr.toCharArray(paramChar,myStr.length()+1);
val = (int)strtol(paramChar,NULL,16);
EEPROM.put(adMac+3, val);
Cmdr.print(" ");
Cmdr.print(val);
cmd.getString(myStr); //Next MAC5
paramChar[myStr.length()+1];
myStr.toCharArray(paramChar,myStr.length()+1);
val = (int)strtol(paramChar,NULL,16);
EEPROM.put(adMac+4, val);
Cmdr.print(" ");
Cmdr.print(val);
cmd.getString(myStr); //Next MAC6
paramChar[myStr.length()+1];
myStr.toCharArray(paramChar,myStr.length()+1);
val = (int)strtol(paramChar,NULL,16);
EEPROM.put(adMac+5, val);
Cmdr.print(" ");
Cmdr.println(val);
Cmdr.println(">-----");
EEPROM.commit();
Cmdr.println("");
return 0;
}
```

Passage en paramétrage (en cours)

Le module ESP32 est en veille quasi permanente. Il faut donc convenir du passage en paramétrage. J'ai choisi de démarrer le paramétrage en positionnant un cavalier connecté sur un GPIO de l'ESP32 et au redémarrage de celui-ci, il passe en programmation par Bluetooth serial

Passage en paramétrage

Le code final V02 (en cours)

Code Final RUCHEV02

à ce stade (décembre 2020) le code nest pas encore terminé

L'alimentation (en cours)

Le schéma électronique (en cours)

Le circuit imprimé (en cours)

Le montage (en cours)

Le prototype (en cours)

Les tests (en cours)

Cette page a été consultée : Aujourd'hui: 1 Hier: 1 Jusqu'à maintenant: 1644

From:

<https://chanterie37.fr/fablab37110/> - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link:

<https://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=start:projets:thierry|pr&rev=1607889154>

Last update: **2023/01/27 16:08**

