## Affichage graphique de la temperature du DHT11

On part de notre Noeud MQTT in precedent :



Avec bien sur le serveur MQTT ⇒ fablab37110.ddns.net:1883

Le bon Topic : **tele/tasmota\_XXXXXX/SENSOR** ( XXXXXXX etant le numero de votre ESP32 dans tasmota )





