
2025/10/13 23:38 1/2 Dashboard2

Dashboard2

Démarrer avec Dashboard 2 EN



Installation

Le tableau de bord FlowFuse est disponible dans le gestionnaire de palettes Node-RED. Pour l'installer :

- Ouvrez le menu en haut à droite de Node-RED
- Cliquez sur « Gérer la palette »
- Accédez à l'onglet « Installer »
- Recherchez « node-red-dashboard »
- Installez le paquet @flowfuse/node-red-dashboard (et non node-red/node-red-dashboard).

Last update: 2025/10/07 12:45

From:

http://chanterie37.fr/fablab37110/ - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-

Renault

Permanent link:

http://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=start:nodered:dashboard2

Last update: 2025/10/07 12:45

