

# Brochage ESP32

[Brochage Complet ESP32 Wroom 32 FR](#) Référence de brochage ESP32 - Un guide complet.pdf FR

## Brochage de dessous



vue de dessous connecteur en haut

| Cote Bouton RST | Coté bouton Boot |
|-----------------|------------------|
| VIN             | RST              |
| GND             | GND              |
| D13             | D15              |
| D12             | D2               |
| D14             | D4               |
| D27             | RX2              |
| D26             | TX2              |
| D25             | D5               |
| D33             | D18              |
| D32             | D19              |

Last update: 2025/04/18 13:50 start:arduino:esp32:brochage <https://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=start:arduino:esp32:brochage&rev=1744977055>

| Cote Bouton RST | Coté bouton Boot |
|-----------------|------------------|
| D35             | D21              |
| D34             | RX0              |
| VN              | TX0              |
| UP              | D22              |
| EN              | D23              |

From: <https://chanterie37.fr/fablab37110/> - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link: <https://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=start:arduino:esp32:brochage&rev=1744977055>

Last update: 2025/04/18 13:50

