Mot de passe sur RPI

Étape 1 : Les prérequis pour modifier le mot de passe de votre Raspberry Pi

Pour pouvoir changer le mot de passe de la Raspberry Pi quand vous l'avez oublié vous aurez besoin des choses suivantes :

- Un accès physique à la Raspberry Pi
- Un ordinateur
- Un écran pour la Raspberry Pi
- Un clavier pour la Raspberry Pi

ÉTAPE 2 : Extraire la carte SD de la Raspberry Pi

La première étape consiste à éteindre la Raspberry pour pouvoir enlever la carte mémoire sans soucis.

Si la Raspberry Pi n'est pas branchée à un écran, le seul moyen de l'éteindre est de la débrancher. Sinon, vous pouvez passer par l'interface graphique pour l'éteindre proprement, via le menu, avant de la débrancher.

Une fois la Raspberry Pi éteinte, on peut insérer la carte dans l'ordinateur et passer au changement de mot de passe de la Raspberry Pi.

ÉTAPE 3 : Éditer le fichier cmdline.txt

Ouvrez l'explorateur de fichier de votre ordinateur et allez sur la carte mémoire. Vous trouverez dedans un fichier nommé « cmdline.txt ».

Ce fichier devrait contenir une ligne de texte ressemblant à la ligne ci-dessous.

```
  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 console=tty1
root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes
rootwait
```

From:
https://chanterie37.fr/fablab37110/ - **Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault**

Permanent link:
https://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=start:raspberry:mdp&rev=1793715019

Last update: **2026/11/03 15:10**