



Bouton

MB-13620

**Description :** Bouton poussoir sur carte Mbot1 pouvant servir à demarrer le mBot1

**Caractéristiques :** Bouton poussoir: On appuie = ON , on relache = OFF

**Instruction de base :**

[mCore] bouton est pressé ?

Exercices  
d'applications  
au dos

### NIVEAU 1

Lorsque le bouton poussoir est pressé , on allume les leds en rouge

MB-13620-EX1.SB2

### NIVEAU 2

Lorsque le bouton poussoir est pressé , on declenche le buzzer genre sirene des pompiers et on fait clignoter les leds en rouge alternativement ( l'une apres l'autre )

MB-13620-EX2.SB2

### NIVEAU 3

Lorsque le bouton poussoir est pressé , on demarre le robot ( Utile quand on veut faire deplacer le mBot )

MB-13620-EX3.SB2