


1. Brancher l'imprimante pour la première fois

Lorsque vous branchez l'imprimante pour la première fois, il faut tenir compte de certains éléments.


Déconnecter d'abord le grand connecteur sur la partie supérieure de la tête d'impression. Cela permet d'alimenter l'imprimante en toute sécurité pour la première fois et s'assurer que la buse chauffante fonctionne correctement. Il **n'est pas** nécessaire de répéter cette procédure à chaque fois que vous démarrez l'imprimante. Il s'agit seulement d'une mesure de sécurité pour la première mise sous tension.





Brancher la fiche sur le réseau électrique.




Contrôler si l'afficheur s'allume et qu'un texte s'affiche.



Si le texte n'est pas suffisamment net, il est possible de modifier le contraste en ajustant le réglage sur le panneau LCD.



Lorsque l'afficheur LCD apparaît comme suit, cela signifie que tout est OK. Déconnecter l'imprimante et **ensuite** reconnecter la tête d'impression.



Avertissement

Si rien ne s'affiche, **contrôler toutes les connexions avant de continuer !**

Affiché - Wed, Sep 30, 2015 10:28 AM.

Nombre d'article: 386 | Dernière mise à jour: Wed, Sep 30, 2015 10:28 AM

URL en ligne: <http://manuals.velleman.eu/article.php?id=386>