

Personnaliser pour carte RFID

Lecteur RFID MFRC522~ Cette fonctionnalité n'est pas incluse dans les binaires précompilés

Lors de la compilation de votre build, ajoutez les éléments suivants à **user_config_override.h** :

```
#define USE_SPI Hardware SPI using GPIO12(MISO), GPIO13(MOSI) and GPIO14(CLK) in addition to two  
user selectable GPIOs(CS and DC) #define USE_RC522 Add support for MFRC522 13.56Mhz Rfid  
reader (+6k code) #define USE_RC522_DATA_FUNCTION Add support for reading data block content  
(+0k4 code) #define USE_RC522_TYPE_INFORMATION Add support for showing card type (+0k4 code)
```

From:

<https://chanterie37.fr/fablab37110/> - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault



Permanent link:

<https://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=start:esp32:tasmota:rfid&rev=1739360776>

Last update: **2025/02/12 12:46**