

Paramètres : Application

Écrit par Claudio Prezzi.

Dans les paramètres de l'application, vous pouvez configurer le comportement de LaserWeb.
(Astuce : le commutateur « Activer le mode CNC » a été supprimé. Les opérations CNC sont désormais toujours actives.)

Application

GRID

Grid spacing requires app reload. Use with caution, will affect display performance

GRID WIDTH

400

MM

GRID HEIGHT

300

MM

GRID MINOR SPACING

10

MM

GRID MAJOR SPACING

50

MM

FEED UNITS

mm/s

▼

USE NUMPAD

?

☐ ✕

USE GAMEPAD

?

☐ ✕

CREATE EMPTY OPERATIONS

☐ ✕

RASTER IMAGE POSITION

TL

TR

C

BL

BR

Enable Display cache. Disable animations.

DISPLAY CACHE

☐ ✕

Ici, vous pouvez configurer la grille virtuelle.

Réglez les unités d'alimentation sur mm par seconde ou mm par minute, comme vous le souhaitez.

Vous pouvez utiliser le pavé numérique de votre clavier (ou une manette de jeu) pour faire bouger la machine.

Définissez le coin d'ancrage des images raster (qui sera aligné sur 0,0 de l'espace de travail)

Imprimer (https://laserweb-yurl-ch.translate.goog/documentation/settings/55-application/15-application?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr#)