



Anglais



Français ▼



Installation de grbl-LPC

Écrit par Claudio Prezzi.

Pour une installation facile de grbl-LPC, nous avons préparé plusieurs versions de firmware précompilées. Veuillez consulter <https://github.com/cprezzi/grbl-LPC/releases> (<https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=fr&hl=fr&u=https://github.com/cprezzi/grbl-LPC/releases>) pour les dernières versions disponibles.

- Enregistrez le firmware.bin sur la carte SD
- Redémarrez votre carte
- Connectez la carte de LaserWeb4
- Si vous recevez le message « Aucun firmware pris en charge détecté », essayez d'enregistrer ce fichier .env (https://laserweb-yurl-ch.translate.goog/images/Downloads/.env?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr) dans le dossier d'installation de LW4 et redémarrez LW4.
- Obtenez les paramètres réels en envoyant \$\$ avec la console (en bas à droite de la fenêtre LW)
- Configurez tous les paramètres \$ selon vos besoins (consultez <https://github.com/gnea/grbl/wiki> (<https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=fr&hl=fr&u=https://github.com/gnea/grbl/wiki>) pour les détails de configuration)
- Amusez-vous!

Imprimer (https://laserweb-yurl-ch.translate.goog/documentation/initial-configuration/65-grbl-lpc-1-1e/41-installing-firmware?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr#)